

Инструкция по добавлению камер Tantos

Для того чтобы настроить IP камеру Tantos на сервере под управлением ПО Ewclid (версии не ниже 2.7.0.271) необходимо:

1. скачать и установить программу Onvif device manager . Данное программное обеспечение позволяет получить строку инициализации, которая необходима для того чтобы ПО Ewclid смогло получить видео поток с данной камеры;
2. нажимаем на необходимую камеру из списка слева;
3. далее необходимо перейти в раздел live video;
4. под экраном будет строка (rtsp://.....), ее необходимо скопировать. Это строка инициализации и она будет необходима далее в пункте 16;
5. запускаем Ewclid Administrator;
6. закладка «Менеджер устройств»;
7. кнопка «добавить IP камеру»;
8. вбиваем IP адрес камеры и порт вручную или нажимаем найти (с галочкой показывать неизвестные устройства);
9. выбираем вручную изготовителя «Tantos»;
10. из выпадающего списка выбираем модель «IP камера»;
11. имя: admin;
12. пароль пустой, если не изменяли;
13. жмем «Добавить»;
14. в открывшемся окне в разделе RTSP/RTP транспорт ставим галочку в поле «Использовать» и растягиваем окно по ширине;
15. жмем на значок восклицательного знака;
16. вставляем туда строку инициализации, которую взяли раньше из программы Onvif device manager. Пункт 4;
17. нажимаем на значок восклицательного знака для сохранения изменений;
18. использовать TSP из выпадающего списка выбираем «Да»;
19. после этого нажимаем на кнопку проверить, изображение должно появиться на маленьком экране;
20. если после проверки изображение не появляется, то камера нормально работать не будет, необходимо проверить все пункты инструкции заново;
21. жмем «Ок» и «Закреть»;
22. канал с появившейся камеры привязываем к пустому каналу.