

Инструкция для использования Ewclid на АРМ

Если у Вас возникает необходимость просматривать видео с камер, подключенных к серверу под управлением Ewclid на удаленном компьютере, то Вам необходимо создать автоматизированное рабочее место и поставить на него наше клиентское программное обеспечение (ПО).

Клиентские версии ПО Ewclid позволяют привязывать камеры с сервера к шаблону, созданному для АРМ. Клиентские версии ПО различаются по своему функционалу, в них нет доступа ко всем функциям какие есть в серверном варианте ПО. Чем более функциональная версия Ewclid будет установлена на удаленном компьютере, тем больше функции доступно для изменения.

Для использования ПО Ewclid на АРМ необходимо выполнить следующие условия:

- Наличие видео сервера с установленным ПО Ewclid, редакция ПО Ewclid должна быть с предоставлением сетевых возможностей. Но не версии Windows для сетевых систем не пригодны;
- Должна совпадать разрядность системы на сервере и на АРМ. **ПО Ewclid работает только на 32-битной версии Windows;**
- Компьютеры должны быть в одной сети (подсети);
- На обоих компьютерах должен быть пользователь с одинаковым именем и паролем;
- Компьютеры должны быть в одной рабочей группе.

После выполнения всех условий, Вы сможете выбрать сервер в Ewclid Administrator и использовать все функции предусмотренные редакцией Вашего ПО.

Последнюю версию ПО можно скачать на сайте (<http://www.ewclid.ru/>). Так же на сайте есть дополнительные инструкции и много другой полезной информации по нашему ПО.

О возможности покупки или об отличиях различных версий Ewclid можно прочитать на сайте (<http://www.comcom.ru/>) или связаться с нашими менеджерами отдела продаж.

Если у Вас остались какие-то вопросы их можно задать по почте (support@ewclid.ru).